

# Programmierung des Funkhandsender an die Markisen Steuerung

## Programmierung der Markise Steuerung (MC65 Steuerung)

### Handsender Programmieren:

**01** • Drücken Sie die **SEL** Taste der Markisen Steuerung so oft wie nötig, bis die **LED CMD** in der Markisen Steuerung zu blinken beginnt.

**02** • Drücken Sie die Taste zum Schliessen für 1 Sekunde. Die **LED CMD** beginnt schnell zu blinken und signalisiert, das die Taste gespeichert ist.

**03** • Drücken Sie die Taste zum Öffnen für 1 Sekunde. Die **LED CMD** hört auf zu blinken und signalisiert, das die Taste gespeichert ist und die **LED CMD.L** blinkt nun.

Warten Sie 10 Sekunden, das Bedienfeld erlischt und alle LEDs hören auf zu blinken.

### LED Beleuchtung an Handsender Programmieren:

**01** • Drücken Sie die **SEL** Taste der Markisen Steuerung so oft wie nötig, bis die **LED CMD.L** zu blinken beginnt.

**02** • Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung, an der Sie die LED Beleuchtung speicher möchten, für 1 Sekunde.

**03** • Die Fernbedienung ist gespeichert.

Warten Sie 10 Sekunden, die Steuerung verlässt die Programmierung und alle LEDs hören auf zu blinken.

### • WICHTIG - Motorlaufzeit/T.MOT Programmieren:

Mit geöffneter Markise drücken Sie die **SEL Taste** an der MC65 Steuerung so oft bis die **LED TIME.M** blinkt. Anschliessend drücken Sie kontinuierlich die **Taste SET**, worauf die Markise beginnt zu schliessen. Sobald die Markisen komplett geschlossen ist, und der Motor aus geht, lassen Sie die SET Taste los.

Lässt sich die Markise nicht ganz Öffnen, so müssen Sie vor der Motorlaufzeit Programmierung die Endposition in AUF Richtung Einstellen. Siehe weiter unten.

### Löschen eines gespeicherten Handsender:

**01** • Drücken Sie die **SEL** Taste der Markisen Steuerung so oft wie nötig, bis die **LED CMD** blinkt.

**02** • Drücken Sie einmal die **SET** Taste und die **LED CMD** erlischt und signalisiert das Löschen aller Handsender.

### RESET / Werkseinstellung:

**01** • Drücken Sie die Tasten **SEL** und **SET** der Markisen Steuerung gleichzeitig für 5 Sekunden. Die LEDs schalten sich ein und aus und signalisieren, dass der Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde.

# Programmierung des Wind, Sonnen und Regenwächter an die Markisen Steuerung

### Wind, Sonnen und Regenwächter Programmieren:

**01** • Drücken Sie die **SEL** Taste an der Markisen Steuerung bis die **LED CMD.S** blinkt.

**02** • Drücken Sie am **Wind, Sonnen und Regenwächter** die Taste **SEL**. Die **LED CODE** fängt an zu blinken.

**03** • Drücken Sie am **Wind, Sonnen und Regenwächter** die Taste SET um ein Signal an die Markisen Steuerung zu senden.

**04** • Die **LED CMD.S** an der **Markisen Steuerung MC65** leuchtet weiterhin und signalisiert somit an, dass der Code übertragen wurde und der Wind, Sonnen und Regenwächter an die Steuerung programmiert wurde.