

## Fernbedienung anlernen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie unter Beachtung der korrekten Polung zwei AAA-Batterien ein.
2. Auf der von vorne betrachteten rechten Seitenkappe der Leinwand befindet sich ein kleiner schwarzer Druckknopf mit der Bezeichnung "MANUAL / LEARN KEY".
3. Drücken Sie diesen Knopf so lange, bis die Leinwand reagiert, indem das Tuch kurz aus- und wieder einfährt.
4. Unmittelbar danach (in einer Zeitspanne von ca. 10 Sekunden nach Drücken des Anlernknopfes an der Projektionsleinwand) drücken Sie auf der Fernsteuerung den Knopf links oberhalb des geöffneten Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung ebenfalls so lange, bis die Leinwand die erfolgreiche Synchronisierung wieder durch ein kurzes Ein- und Ausfahren bestätigt.
5. Nach erfolgreicher Synchronisierung lässt die Projektionsleinwand mit der Fernbedienung öffnen, stoppen und schließen. Sollte die Leinwand auf die Steuerkommandos nicht reagieren, dann die Schritte 2 bis 4 wiederholen.